

Hydraulisk veksling lasting omrøring. SP200

Bruk bormalen som følger med settet. Bor med liten bor som passer i det lille hullet på bormalen. Bor deretter opp hullet med 16.5 mm bor.



Sett sammen settet og monter som på bildene under.

